

PROMAX - DIGITAL TO TV © **DT-700**

COMBINADOR DVB-T CUADRUPLE 4x1 DE 16 ENTRADAS 16 INPUT QUADRUPLE 4x1 DVB-T COMBINER

COMBINATEUR DVB-T QUADRUPLE 4x1 DE 16 ENTRÉES

Instrucciones de montaje y conexionado Instructions for assembly and connection

Instructions d'assemblage et de connexion

Descripción

cuatro combinadores independientes with four combiners that is able to quatre combinateurs pour mélanger que mezcla las señales RF de salida de mix the output RF signals of the les signaux RF de sortie des los moduladores y transmoduladores COFDM de COFDM junto con los canales TDT transmodulators disponibles en la zona.

sistema permite combinaciones diferentes adaptarse lo mejor posible a las the needs of each system as best s'adapter le mieux possible aux necesidades de la instalación.

Description

El DT-700 es un módulo pasivo con The DT-700 is a passive module Le DT-700 est un module passif avec modulators with channels available in the area.

> muchas The system allows many different Le système permet de nombreuses para combinations to adapt it self to combinaisons différentes as possible.

Description

and modulateurs et transmodulateurs DTT COFDM avec les chaînes TDT disponibles dans la zone.

besoins du système.




Fig. 1.- DT-700

Combinadores de Entrada/Salida. Input/Output Combiners.

Combinateurs a l'entrée/sortie.



Accesorios suministrados

los siguientes accesorios:

TO4374 - 4x Tornillo M2.5x12 AR1942 - 4x Arand, Plana M2.5 AD051 - 1xAdap BNC/M-"F"/H AD052- 1xAdap BNC/M-TV/H"NF" **ZB075 - 2x Carga BNC 75 Ohm** MI1623 - 1x Manual de Instr.

Por favor, antes de iniciar la *Please, before starting to* instalación compruebe que tiene *assemble, check you have all the* todos los elementos detallados.

Instrucciones de montaie

- el extremo derecho de la estructura the right end of the subrack droite de la structure du subrack. del subrack. (Fig. 2)
- 2.- Deslice el módulo entre los 2.- Slide the module between the 2.- Glisser le module entre les profilés carátula frontal quede ajustada.
- módulo a la guía superior e inferior and bottom of the subrack sections. de los perfiles frontales del subrack.

Accessories supplied

La unidad DT-700 se suministra con The DT-700 unit comes with the L'unité DT-700 est livré avec ce qui suit following mounting accessories.

> TO4374 - 4x Screw M2.5x12 AR1942 - 4x Flat Washer M2.5 AD051 - 1xAdap BNC/M-"F"/H AD052- 1xAdap BNC/M-TV/H"NF" ZB075-2x Resist. BNC 75 Ohm MI1623 - 1x User's Manual

items listed.

Assembly instructions

- 1.- Posicione el módulo DT-700 en 1.- Position the DT-700 module at 1.- Placez le module DT-700 au extrême structure. (Fig. 2)
 - panel of the module is adjusted.
- 3.- Atornille la carátula frontal del 3.- Screw the front panel to the top

Accessoires fournis

accessoires de montage.

TO4374 - 4x Vis M2.5x12. AR1942 - 4x Rond, Plate M2.5. AD051 - 1xAdap BNC/M-"F"/H. AD052- 1xAdap BNC/M-TV/H"NF". ZB075-2x Résist. BNC 75 Ohm. MI1623 - 1x Manuel d'utilisation.

S'il vous plaît, avant de commencer l'installation assurez-vous d'avoir tous les éléments énumérés.

Instructions de montage

- (Fig. 2)
- perfiles del subrack hasta que la subrack sections until the front du subrack jusqu'à ce que le panneau est aiusté.
 - 3.- Visez le panneau à la guide haut et bas laquelle se trouve aux profilés frontaux du subrack.




Fig. 2.-

2 10/2008



Conexionado de alimentación y control

- 1.- Desconecte la alimentación del 1.- Turn off the system DTTV. sistema DTTV.
- 2.- Conecte las señales a procesar the inputs las entradas de combinadores. (Fig. 1. -1-)
- lugar a una señal que se envía a la the output. salida.
- 4.- Conecte la señal de salida a otro módulo o a una red de distribución.
- 5.- Coloque las resistencias de that are unbalanced. carga en los conectores de entrada descompensados.

Consulte la Fig. 3.- para ver un ejemplo de configuración conexionado DTTV.

Connecting Power supply and Connexion de puissance et de control

- 2.- Connect the signals to process to of the combiners. los (Fig. 1. -1 -)
- 3.- Las señales se combinan dando resulting in a signal that is sent to résultant un signal que est envoyé à la
 - next module or to a distribution autre module ou à un réseau de network
 - 5.- Place the load resistors in the 5.- Placez la résistance de charge aux input connectors of the combiners connecteurs d'entrée des coupleurs qui
- de los combinadores que queden See Fig. 3.- for an example of DTTV Voir Figure 3.- pour un exemple de configuration.

contrôle

- 1.- Débranchez l'alimentation électrique du système DTTV.
- 2.- Connectez les signaux à traiter aux entrées des combinateurs. (Fig. 1. -1 -)
- The signals are combined 3.- Les signaux sont combinées en sortie.
- 4.- Connect the output signal to the 4.- Connectez le signal de sortie à un distribution.
 - restent décompensés.

configuration des modules DTTV.






Fig. 3.- Config. DTTV

Francesc Moragas, 71 - Apartado 118 - 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT * SPAIN - Tel.: 93 260 20 00 Tel. intl.: (34) 93 260 20 02 - Fax: 93 338 11 26 - * Fax intl.: (34) 93 338 11 26

http://www.promaxelectronics.com - e-mail: promax@promax.es